

Alle Tests mit einer SX20 1.02d
(All tests with a SX20 1.02d)
Testversion 1.02 from 16 Sep 2014

Resultate auf Deutsch:

Blitzschuheinstellung Auto bei folgenden Fällen:	PropertyCase- Variable 111:	Canon "Blitz-Kurzmenü" verfügbar nach Druck auf die Flash-Taste bei ausgeklapptem internen Blitz:	Canon-Menüpunkt "Blitzsteuerung..." verfügbar bei ausgeklapptem internen Blitz:	Auslösung möglich bei ausgeklapptem internem Blitz:
Blitzschuh nicht belegt	0	verfügbar	verfügbar	Auslösung mit Blitz möglich
Externe LED-Videoleuchte	2	nicht verfügbar	nicht verfügbar	(Interner Blitz dann nicht verfügbar)
Externer Blitz (OFF)	2	nicht verfügbar	nicht verfügbar	(Interner Blitz dann nicht verfügbar)
Externer Blitz (ON)	1	nicht verfügbar	nicht verfügbar	(Interner Blitz dann nicht verfügbar)
Blitzschuheinstellung Off bei folgenden Fällen:	PropertyCase- Variable 111:	Canon "Blitz-Kurzmenü" verfügbar nach Druck auf die Flash-Taste bei ausgeklapptem internen Blitz:	Canon-Menüpunkt "Blitzsteuerung..." verfügbar bei ausgeklapptem internen Blitz:	Auslösung möglich bei ausgeklapptem internem Blitz:
Blitzschuh nicht belegt	0	verfügbar	verfügbar	Auslösung mit Blitz möglich
Externe LED-Videoleuchte	0	nicht verfügbar	verfügbar	ja, aber ohne Blitz (kein "Blitz-Kurzmenü")
Externer Blitz (OFF)	0	nicht verfügbar	verfügbar	ja, aber ohne Blitz (kein "Blitz-Kurzmenü")
Externer Blitz (ON)	0	nicht verfügbar	verfügbar	(Interner Blitz dann nicht verfügbar)
Blitzschuheinstellung On bei folgenden Fällen:	PropertyCase- Variable 111:	Canon "Blitz-Kurzmenü" verfügbar nach Druck auf die Flash-Taste bei ausgeklapptem internen Blitz:	Canon-Menüpunkt "Blitzsteuerung..." verfügbar bei ausgeklapptem internen Blitz:	Auslösung möglich bei ausgeklapptem internem Blitz:
Blitzschuh nicht belegt	2	nicht verfügbar	nicht verfügbar	Auslösung möglich (ohne Blitz)
Externe LED-Videoleuchte	2	nicht verfügbar	nicht verfügbar	(Interner Blitz dann nicht verfügbar)
Externer Blitz (OFF)	2	nicht verfügbar	nicht verfügbar	(Interner Blitz dann nicht verfügbar)
Externer Blitz (ON)	1	nicht verfügbar	verfügbar	(Interner Blitz dann nicht verfügbar)

Results in English:

Shoe-Mode Auto in following cases:	PropertyCase- Variable 111:	Canon "Short-Flash-Menu" available with manually activated internal flash after pressing Flash-Key:	Canon-Menu "Flashsettings" available with manually activated internal flash:	Shooting possible with activated internal flash:
Shoe = free	0	available	available	shooting possible with flash
External LED Video Light	2	n/a	n/a	(Internal flash not available)
External Flash (Mode OFF)	2	n/a	n/a	(Internal flash not available)
External Flash (Mode ON)	1	n/a	n/a	(Internal flash not available)
Shoe-Mode Off in following cases:	PropertyCase- Variable 111:	Canon "Short-Flash-Menu" available with manually activated internal flash after pressing Flash-Key:	Canon-Menu "Flashsettings" available with manually activated external flash:	Shooting possible with activated internal flash:
Shoe = free	0	available	available	shooting possible with flash
External LED Video Light	0	n/a	available	yes, but without flash (no "Short-Flash-Menu")
External Flash (Mode OFF)	0	n/a	available	yes, but without flash (no "Short-Flash-Menu")
External Flash (Mode ON)	0	n/a	available	(Internal flash not available)
Shoe-Mode On in following cases:	PropertyCase- Variable 111:	Canon "Short-Flash-Menu" available with manually activated internal flash after pressing Flash-Key:	Canon-Menu "Flashsettings" available with manually activated external flash:	Shooting possible with activated internal flash:
Shoe = free	2	n/a	n/a	shooting possible (without flash)
External LED Video Light	2	n/a	n/a	(Internal flash not available)
External Flash (Mode OFF)	2	n/a	n/a	(Internal flash not available)
External Flash (Mode ON)	1	n/a	available	(Internal flash not available)