



CanoRemote Manual

Receiver (Erst-)Konfiguration

Nach dem Wechsel der Batterie muss der Empfänger konfiguriert werden. Es stehen 3 verschiedene Modi zur Verfügung. Die Beschreibung der einzelnen Modi kann in der unten stehenden Tabelle nachgesehen werden.

Um den Mode einzustellen, einfach die Batterie einlegen und eine der folgenden Tasten für mindestens 1 Sekunde auf der Fernbedienung drücken.

▶	for CHDK standard (Receiver antwortet mit 1 langen & 1 kurzen Puls)
+	for CHDK fast (Receiver antwortet mit 1 langen & 4 kurzen Pulsen)
MENU	for Ricoh fast (Receiver antwortet mit 1 langen & 3 kurzen Pulsen)

Die Konfiguration des Empfängers muss aus einer Entfernung von weniger als 3cm zum Empfänger durchgeführt werden. Der Empfänger antwortet mit einer Blinksequenz um den eingestellten Mode anzuzeigen. Der Mode bleibt bis zum nächsten Batteriewechsel gespeichert.

Receiver aufwecken

Wird der Empfänger eine bestimmte Zeit nicht benutzt, so wechselt er in den Schalfzustand. Um ihn daraus aufzuwecken genügt es eine beliebige Taste auf der Fernbedienung aus einer Entfernung von ca. 3cm zu drücken. Der Empfänger antwortet mit dem Blinken der grünen Status-LED.

Schlafzeit einstellen

Die Schlafzeit kann in 5 Schritten eingestellt werden: 2 (standard), 5, 10, 15, 30 Minuten. Um das Konfigurationsmenü auszuwählen einfach die Menü Taste auf der Fernbedienung für 1 Sekunde drücken. Der Empfänger zeigt das Konfigurationsmenü durch kontinuierliches Leuchten der grünen LED an. Jetzt kann mit Hilfe der + und - Tasten die Schlafzeit verändert werden. Der Empfänger zeigt die eingestellte Schlafzeit durch Blink-Codes an (1x 2min, 2x 5min ...). Das Menü wird verlassen durch erneutes langes drücken der Menü Taste.

Receiver Modi

	CHDK standard mode	CHDK fast mode	Ricoh Mode
▶	Pulse 400ms	Pulse 150ms	Shoot full
▶▶	Pulse 160ms	Pulse 60ms	SDM Time lapse mode
◀◀	Pulse 80ms	Pulse 30ms	
+	Pulse 240ms	Pulse 90ms	
-	Pulse 320ms	Pulse 120ms	
MENU	2sec. delay dann Puls 480ms	2sec. delay dann Puls 180ms	Shoot half

Manual

[Beispiel Skripte](#)

[Tips & Tricks](#)

[Bestellung](#)

[Links](#)

[Impressum](#)

[Gästebuch](#)

Language  